

CHEVROLET con radio FUJITSU

Rispondere:	Premere	MODE
Riagganciare:	Premere 2 secondi	MODE
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	MODE
Chiamata vocale:	Premere	MODE
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	MODE
Modalità discreta:	Premere	MODE
Modalità vivavoce:	Premere	MODE
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ▲
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ▼
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	MODE
Muoversi nel menu:	AVANTI	VOLUME ▲
	INDIETRO	VOLUME ▼
Confermare le funzioni del menù:	Premere	MODE
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	MODE
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Muoversi fra le tracce:	AVANTI	PWR
	INDIETRO	SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Reset del vivavoce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ▼ seguito da
		VOLUME ▲ 5 volte



CHEVROLET

CAPTIVA 2006>
EPICA 2006>
AVEO 2006>



CHEVROLET con radio BLAUPUNKT

Rispondere:	Premere	S R C
Riagganciare:	Premere 2 secondi	S R C
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	S R C
Chiamata vocale:	Premere	S R C
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	S R C
Modalità discreta:	Premere	S R C
Modalità vivavoce:	Premere	S R C
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	S R C
Muoversi nel menu:	Premere	AVANTI VOLUME ↑
		INDIETRO VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	MODE
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	MODE
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Muoversi fra le tracce:	Premere	AVANTI MUTE
		INDIETRO SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	S R C
Reset del vivavoce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



CHEVROLET

**NUBIRA 2003>
TACUMA 2001>
LACETTI 2007>**

