

## CITROEN

Rispondere ad una chiamata:	Premere	<b>SRC</b>
Riagganciare /rifiutare una chiamata	Premere 2 secondi	<b>SRC</b>
Chiamata vocale:	Premere	<b>SRC</b>
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	<b>SRC</b>
Passaggio a privato:	Premere	<b>SRC</b>
Ritorno a vivavoce:	Premere	<b>SRC</b>
Alzare il volume:	Premere	<b>+ VOL</b>
Abbassare il volume:	Premere	<b>—</b>
Accedere al menù:	Premere <b>in sequenza</b> <b>SEEK — SEEK + SEEK — SEEK +</b>	
Scorrere il menù in avanti :	Premere	<b>+ VOL</b>
Scorrere il menù indietro:	Premere	<b>—</b>
Confermare una funzione del menù:	Premere	<b>SRC</b>
Annullare una funzione del menù:	Premere 2 secondi	<b>SRC</b>
Accedere alla rubrica rapidamente:	Premere 2 volte	<b>SRC</b>
Scorrere avanti nella rubrica:	Premere	<b>VOLUME +</b>
Scorrere indietro nella rubrica:	Premere	<b>VOLUME —</b>
Confermare il nome selezionato:	Premere	<b>SRC</b>
Chiamare il nome selezionato:	Premere	<b>SRC</b>



## CITROEN

C2  
C3  
C4  
C5  
C6  
DAL 2004

