

# HYUNDAI

Rispondere:	Premere	MODE
Riagganciare:	Premere 2 secondi	MODE
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	MODE
Chiamata vocale:	Premere	MODE
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	MODE
Modalità discreta:	Premere	MODE
Modalità vivavoce:	Premere	MODE
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	MODE
Muoversi nel menu:	AVANTI	Premere VOLUME ↑
	INDIETRO	Premere VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	MODE
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	MODE
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Muoversi fra le tracce:	AVANTI	Premere SEEK ↗
	INDIETRO	Premere SEEK ↘
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Reset del vivavoce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



**HYUNDAI**

SANTA FE 2006>  
i30 2007>

