

# JEEP

Rispondere:	Premere	VOLUME ↑
Riagganciare / rifiutare una chiamata:	Premere	VOLUME ↓
Chiamata vocale:	Premere	VOLUME ↑
	Seguito da	VOLUME ↓
Richiamo ultimo numero:	Premere rapido	VOLUME ↑
	Di seguito Premere 2 secondi	VOLUME ↓
Modalità discreta/Modalità vivavoce:	Premere	VOLUME ↑
Gestione volume:	<small>Aumentare</small> Premere	VOLUME ↑ seguito da
	<small>Abbassare</small> Premere	VOLUME ↓ seguito da
Entrare nel menù:	Premere	SEEK ►
	Seguito da	SEEK ◀ 2 VOLTE
Muoversi nel menù:	<small>Avanti</small> Premere	VOLUME ↑ seguito da
	<small>Indietro</small> Premere	VOLUME ↓ seguito da
Confermare/annullare funzioni del menù:	<small>Confermare</small> Premere	VOLUME ↑
	<small>Annullare</small>	VOLUME ↓
Entrare/Uscire in modalità musica:	Premere	SEEK ►
	Seguito da	SEEK ◀
Muoversi fra le canzoni	<small>avanti</small> Premere	SEEK ►
	<small>indietro</small>	SEEK ◀
Reset del vivavoce:	VOLUME ↓	Premere seguito da VOLUME ↑ per 5 volte

Solo MKI9000



GRAND CHEROKEE 2004-2008

COMPASS 2006 >

PATRIOT 2007>

CHEROKEE 2008>

