

**Rispondere a una chiamata:**

Premere **VOLUME +**

**Riagganciare una chiamata :**

Premere **VOLUME —**

**Rifiutare una chiamata in entrata:**

Premere **VOLUME —**

**Chiamata vocale:**

Premere **VOLUME +** seguito da **VOLUME —**

**Ripetere l'ultima chiamata:**

Premere velocemente **VOLUME +** seguito da una pressione breve del **VOLUME —**

**Passare a modo privato:**

In conversazione premere **VOLUME +**

**Ritornare modo vivavoce:**

**In conversazione premere VOLUME + seguito da VOLUME —**

**Aumentare il volume:**

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +** seguito da **VOLUME —**

**Abbassare il volume:**

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME —** seguito da **VOLUME +**

**Accedere al menù:**

Premere in sequenza **SEEK +** seguito da **SEEK —** 2 volte  
(**SEEK + SEEK — SEEK + SEEK —**)

**Scorrere il menù:**

Premere **VOLUME +** seguito da **VOLUME —** per avanzare  
e **VOLUME —** seguito da **VOLUME +** per retrocedere

**Confermare la funzione desiderata:**

Premere **VOLUME +**

**Annullare la funzione:**

Premere **VOLUME —**

Per resettare il car kit **PREMERE VOLUME — SEGUITO DA VOLUME +  
PER 5 VOLTE**

**( — + — + — + — + — + )**



I comandi JEEP sono situati nella parte posteriore delle razze volante

