

PEUGEOT

Rispondere ad una chiamata:	Premere	SRC
Riagganciare /rifiutare una chiamata	Premere 2 secondi	SRC
Chiamata vocale:	Premere	SRC
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	SRC
Passaggio a privato:	Premere	SRC
Ritorno a vivavoce:	Premere	SRC
Alzare il volume:	Premere	+ VOL
Abbassare il volume:	Premere	— VOL
Accedere al menù:	Premere in sequenza SEEK — SEEK + SEEK — SEEK +	
Scorrere il menù in avanti :	Premere	+ VOL
Scorrere il menù indietro:	Premere	— VOL
Confermare una funzione del menù:	Premere	SRC
Annullare una funzione del menù:	Premere 2 secondi	SRC
Accedere alla rubrica rapidamente:	Premere 2 volte	SRC
Scorrere avanti nella rubrica:	Premere	VOLUME +
Scorrere indietro nella rubrica:	Premere	VOLUME —
Confermare il nome selezionato:	Premere	SRC
Chiamare il nome selezionato:	Premere	SRC



PEUGEOT

207
307
308
407
From 2006

