

PEUGEOT

Rispondere:	Premere	SRC
Riagganciare/Rifiutare una chiamata	Premere 2 secondi	SRC
Chiamata vocale:	Prem. SEEK + seguito da SEEK —	
Richiamo ultimo numero:	Prem. SEEK — seguito da SEEK +	
Modalità discreta:	Premere	SRC
Modalità vivavoce:	Premere	SRC
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere SEEK + seguito da SEEK — 2 volte	
Muoversi nel menu:	Avanti	VOLUME ↑
	Indietro	VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	SRC
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	SRC
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	SRC
Muoversi fra le tracce:	Avanti	SEEK ►
	Indietro	◄ SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	SRC
Reset del viva voce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



PEUGEOT

207
307
308
407
2006>

