

SUZUKI

Rispondere:	Premere	MODE
Riagganciare:	Premere 2 secondi	MODE
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	MODE
Chiamata vocale:	Premere	MODE
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	MODE
Modalità discreta:	Premere	MODE
Modalità vivavoce:	Premere	MODE
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	MODE
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
	AVANTI	
	INDIETRO	
Confermare le funzioni del menù:	Premere	MODE
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	MODE
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Muoversi fra le tracce:	Premere	SEEK ↑
		SEEK ↓
	AVANTI	
	INDIETRO	
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Reset del vivavoce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



SUZUKI

SWIFT SPORT 2005>
SPLASH 2007>
SX4 2006>
GRANVITARA 2006>

