

AUDI

Rispondere ad una chiamata:	Premere 
Riagganciare/rifiutare una Chiamata:	Premere 2 secondi 
Chiamata vocale:	Premere 
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi 
Passaggio a privato:	Premere 
Ritorno a vivavoce:	Premere 
Alzare il volume:	Ruotare verso l'alto 
Abbassare il volume:	Ruotare verso il basso 
Accedere al menù:	Ruotare in sequenza  Seguito da  2 volte
Scorrere il menù in avanti :	Ruotare verso l'alto 
Scorrere il menù indietro:	Ruotare verso il basso 
Confermare una funzione del menù:	Premere 
Annullare una funzione del menù:	Premere 2 secondi 
Accedere alla rubrica rapidamente:	Premere 2 volte 
Scorrere avanti nella rubrica:	Ruotare verso l'alto 
Scorrere indietro nella rubrica:	Ruotare verso il basso 
Confermare il nome selezionato:	Premere 
Chiamare il nome selezionato:	Premere 



NOTA:

Nei modelli che non dispongono di tasto telefono, usare il tasto "FACE"

