

















AUDI A3 A4 A5 A6 A8 Q7 Q5 con tasto 

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME 
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME 
Entrare nel menù:	Premere SEEK + seguito da SEEK — 2 VOLTE	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME  VOLUME 
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Reset del viva voce:	Ruotare	VOLUME seguito da 
		VOLUME 5 volte 



AUDI Q5 Q7 Con tasti





















MODE




Rispondere:	Premere 2 secondi	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	MODE
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	MODE
Chiamata vocale:	Premere	MODE
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere SEEK + seguito da SEEK — 2 VOLTE	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑ VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	MODE
Reset del viva voce:	Ruotare	VOLUME seguito da ↓
		VOLUME 5 volte ↑



AUDI A1 2010> Q3 2011>

Rispondere:	Premere	
Riagganciare/Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Ruotare  ↑ seguito da  ↓	
Richiamo ultimo numero:	Ruotare  ↓ seguito da  ↓	
Modalità discreta:	Ruotare  ↑ seguito da  ↓	
Modalità vivavoce:	Ruotare  ↑ seguito da  ↓	
Alzare il volume:	Ruotare VOLUME	 +
Abbassare il volume:	Ruotare VOLUME	 -
Entrare nel menù:	Ruotare  ↑ seguito da  ↓	2 volte
Muoversi nel menu:	Ruotare	 +  -
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Reset del viva voce:	Ruotare	VOLUME  - seguito da  + 5 volte



 ↑ Comando sinistro

 + Comando destro

