













## Chevrolet Cruze

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑ VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica:	Ruotare	SEEK ▲ SEEK ▼
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Reset del viva voce: Solo MKi9000	Premere	VOLUME ↓ seguito da VOLUME ↑ 5 volte



**CHEVROLET**

CRUZE 2009>

