

## FIAT con TASTO TELEFONO

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica:	Premere	SEEK ▲
		SEEK ▼
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Reset del viva voce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



CROMA 2005>  
 GRANDE PUNTO 2005>  
 IDEA 2005>  
 STILO 2006>  
 BRAVO 2006>  
 SCUDO 2006>  
 500 2007>



## FIAT con tasto SRC

Rispondere:	Premere		
Riagganciare/Rifiutare una chiamata:	Premere	<b>SRC</b>	
Chiamata vocale:	Premere 2 volte		
Richiamo ultimo numero:	Premere 3 volte		
Modalità discreta:	Premere		
Modalità vivavoce:	Premere		
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑	
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓	
Entrare nel menù:	Premere	SEEK ▲ seguito da SEEK ▼ 2 volte	
Muoversi nel menu:	Avanti	Premere	VOLUME ↑
	Indietro	Premere	VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere		
Annullare le funzioni del menù:	Premere	<b>SRC</b>	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 4 volte		
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica	Avanti	Premere	SEEK ▲
	Indietro	Premere	SEEK ▼
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 4 volte		
Reset del viva voce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da	
		VOLUME ↑ 5 volte	



CROMA 2005>  
GRANDE PUNTO 2005>  
IDEA 2005>  
STILO 2006>  
BRAVO 2006>  
SCUDO 2006>  
500 2007>



## FIAT ULISSE

Rispondere:	Premere	<b>S R C</b>
Riagganciare/Rifiutare una chiamata	Premere 2 secondi	<b>S R C</b>
Chiamata vocale:	Prem. SEEK + seguito da SEEK —	
Richiamo ultimo numero:	Prem. SEEK — seguito da SEEK +	
Modalità discreta:	Premere	<b>S R C</b>
Modalità vivavoce:	Premere	<b>S R C</b>
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere	SEEK + seguito da SEEK — 2 volte
Muoversi nel menu:	Premere	Avanti VOLUME ↑
		Indietro VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	<b>S R C</b>
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	<b>S R C</b>
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	<b>S R C</b>
Muoversi fra le tracce:	Premere	Avanti SEEK ►
		Indietro ◄ SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	<b>S R C</b>
Reset del viva voce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



ULISSE 2006>

