










## MASERATI

Rispondere ad una chiamata:	Premere	
Riagganciare/rifiutare una Chiamata:	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere <b>2 secondi</b>	
Passaggio a privato:	Premere	
Ritorno a vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere <b>VOLUME +</b>	
Abbassare il volume:	Premere <b>VOLUME —</b>	
Accedere al menù:	Premere in sequenza <b>SEEK — seguito da SEEK + 2 VOLTE</b>	
Scorrere il menù in avanti :	Premere <b>VOLUME +</b>	
Scorrere il menù indietro:	Premere <b>VOLUME —</b>	
Confermare una funzione del menù:	Premere	
Annullare una funzione del menù:	Premere	
Accedere alla rubrica rapidamente:	Premere <b>2 volte</b>	
Scorrere avanti nella rubrica:	Premere <b>VOLUME +</b>	
Scorrere indietro nella rubrica:	Premere <b>VOLUME —</b>	
Confermare il nome selezionato:	Premere	
Chiamare il nome selezionato:	Premere	



MASERATI

QUATTROPORTE 2006>

