

MASERATI

| | | |
|--|-------------------|--|
| Rispondere: | Premere |  |
| Riagganciare: | Premere |  |
| Rifiutare una chiamata: | Premere |  |
| Chiamata vocale: | Premere |  |
| Richiamo ultimo numero: | Premere 2 secondi |  |
| Modalità discreta: | Premere |  |
| Modalità vivavoce: | Premere |  |
| Alzare il volume: | Premere | VOLUME ↑ |
| Abbassare il volume: | Premere | VOLUME ↓ |
| Entrare nel menù: | Premere 2 volte |  |
| Muoversi nel menu: | Premere | VOLUME ↑ |
| | | VOLUME ↓ |
| Confermare le funzioni del menù: | Premere |  |
| Annullare le funzioni del menù: | Premere |  |
| Entrare in modalità MUSICA: | Premere 2 secondi |  |
| Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica: | Premere | SEEK ► |
| | | ◀ SEEK |
| Uscire dal modalità MUSICA: | Premere 2 secondi |  |
| Reset del viva voce: | Premere | VOLUME ↓ seguito da |
| | | VOLUME ↑ 5 volte |



QUATTROPORTE 2006>

