

MERCEDES BENZ

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere	
Rifiutare una chiamata:	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica:	Premere	SEEK ↑
		SEEK ↓
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Reset del viva voce: <small>Solo MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



Mercedes-Benz

CLASSE

A,C,E,CL,CLS,CLK 2004>
 B 2005>
 ML,R,GL 2005>
 S 2006>
 VITO,VIANO 2006>
 ACTROS 2006>

