B.M.W

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere in sequenza	
	SEEK+ SEEK– SEEK+ SEEK —	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Reset del vivavoce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte

Nei modelli che non dispongono di tasto telefono, usare il tasto “FACE”

SERIE 1 (E87)
SERIE 3 (E46/E90/E91/E92)
SERIE 5 (E39/E60/E61)
SERIE 6 (E63/E64)
X3 (E83)
X5 (E53)
X5 (E70)
X6 2008>
Z4 (E85)

B.M.W

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Rupotare in sequenza	
	SEEK+ SEEK– SEEK+ SEEK —	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Reset del vivavoce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte

SERIE F 10

SERIE F 25

SERIE F 30