PORSCHE

Rispondere ad una chiamata:	Premere
Riagganciare o rifiutare una chiamata	Premere
Chiamata vocale:	Premere
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi
Passaggio a privato:	Premere
Ritorno a vivavoce:	Premere
Alzare il volume voce e musica:	Premere **VOLUME +**
Abbassare il volume voce e musica:	Premere **VOLUME —**
Accedere al menù:	Premere **2** volte
Scorrere il menù in avanti :	Premere **VOLUME +**
Scorrere il menù indietro:	Premere **VOLUME —**
Confermare una funzione del menù:	Premere
Annullare una funzione del menù:	Premere
Entrare in modalità MUSICA:	Premere **2** secondi
Canzone seguente:	Premere
Canzone precedente:	Premere
Uscire dalla modalità MUSICA:	Premere

Resettare il vivavoce
Premere in sequenza VOLUME — seguito da VOLUME + per 5 volte
(— + — + — + — + — +)

PORSCHE

CAYENNE 2006>