VOLKSWAGEN singolo tasto telefono

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑ VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica	Premere	SEEK ▶ ◀ SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Reset del viva voce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da VOLUME ↑ 5 volte

VOLKSWAGEN

GOLF 2004>
PASSAT 2004>
PASSAT CC 2007>
TOURAN 2004>
TOUAREG 2004>
EOS 2006>
TIGUAN 2008>

SEGUE

VOLKSWAGEN doppio tasto telefono

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere	
Rifiutare una chiamata:	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑ VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica:	Premere	SEEK ▶ ◀ SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Reset del viva voce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da VOLUME ↑ 5 volte

VOLKSWAGEN

GOLF 2004>
PASSAT 2004>
PASSAT CC 2007>
TOURAN 2004>
TOUAREG 2004>
EOS 2006>
TIGUAN 2008>

SEGUE

VOLKSWAGEN CON SOLO TASTI AUDIO

Rispondere:	Premere VOLUME ↑
Riagganciare / rifiutare una chiamata:	Premere VOLUME ↓
Chiamata vocale:	Premere VOLUME ↑ Seguito da VOLUME ↓
Richiamo ultimo numero:	Premere rapido VOLUME ↑ Di seguito Premere 2 secondi VOLUME ↓
Modalità discreta/Modalità vivavoce:	Premere VOLUME ↑
Gestione volume: Aumentare	Premere VOLUME ↑ seguito da VOLUME ↓
Gestione volume: Abbassare	Premere VOLUME ↓ seguito da VOLUME ↑
Entrare nel menù:	Premere SEEK ▶ Seguito da SEEK ◀ 2 VOLTE
Muoversi nel menù: Avanti	Premere VOLUME ↑ seguito da VOLUME ↓
Muoversi nel menù: Indietro	Premere VOLUME ↓ seguito da VOLUME ↑
Confermare/annullare funzioni del menù:	Premere Confermare VOLUME ↑ Premere Annullare VOLUME ↓
Entrare/Uscire in modalità musica:	Premere SEEK ▶ Seguito da SEEK ◀
Muoversi fra le canzoni	Premere avanti SEEK ▶ Premere indietro SEEK ◀
Reset del vivavoce: Solo MKi9000	VOLUME ↓ Premere seguito da VOLUME ↑ per 5 volte

VOLKSWAGEN

GOLF 2004>
PASSAT 2004>
PASSAT CC 2007>
TOURAN 2004>
TOUAREG 2004>
EOS 2006>
TIGUAN 2008>

SEGUE