

ALFA ROMEO

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Muoversi fra le tracce:	Premere	SEEK ►
		◄ SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Reset del viva voce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



159 2005>

BRERA 2005>

SPIDER 2007>

MITO 2008>

