

ALFA ROMEO

Rispondere:	Premere	SRC
Riagganciare:	Premere 2 secondi	SRC
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	SRC
Chiamata vocale:	Premere	SRC
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	SRC
Modalità discreta:	Premere	SRC
Modalità vivavoce:	Premere	SRC
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	SRC
Muoversi nel menu:	Premere	AVANTI VOLUME ↑
		INDIETRO VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	SRC
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	SRC
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	SRC
Muoversi fra le tracce:	Premere	AVANTI SEEK ►►
		INDIETRO SEEK ◀◀
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	SRC
Reset del vivavoce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



146 2004>
147 2004>
156 2004>
GT 2004>
GVT 2004>

