



CITROEN C2,C3,C4,C5,C6,C8,X-SARA ,Pluriel

Rispondere: Premere **SRC**

Riagganciare: Premere **SRC** per 2 secondi

Rifiutare una chiamata: Premere **SRC** per 2 secondi

Chiamata vocale: Premere **SEEK +** seguito da **SEEK —**

Ripetere l'ultima chiamata: Premere **SEEK —** seguito da **SEEK +**

Modalità privata: In conversazione premere **SRC**

Ritorno in vivavoce: In conversazione premere **SRC**

CON CK3000 EVOLUTION : ritorno a mod. vivavoce: Premere **SEEK +** seguito da **SEEK —**

Aumentare il volume: In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

Abbassare il volume: In conversazione premere ripetutamente **VOLUME —**

Accedere al menù: Premere in sequenza **SEEK +** seguito da **SEEK — 2** volte

Scorrere il menù: **VOLUME +** per avanzare e **VOLUME —** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata premendo: SRC
Annullare la funzione premendo per 2 secondi: SRC

MODALITA' AUDIOSTREAMING (solo con MK6000)

Entrare in modalità audio streaming: Premere 2 volte **SRC**

Canzone seguente: Premere **SEEK (+)**

Canzone precedente: Premere **SEEK (—)**

Pausa/play: Premere **SRC**

Alzare il volume: Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume: Premere **VOLUME (—)**

Tornare in modalità vivavoce: Premere **SRC** per 2 secondi

Per resettare il car kit
PREMERE VOLUME — SEGUITO DA VOLUME + PER 5 VOLTE
(— + — + — + — + — +)

CITROEN C4,C4 Picasso,C4 Grand picasso

Rispondere: Premere 

Riagganciare: Premere 

Rifiutare una chiamata: Premere 

Chiamata vocale: Premere 2 volte 

Ripetere l'ultima chiamata: Premere per 2 secondi 

Modalità privata: In conversazione premere 

Ritorno in vivavoce: In conversazione premere 2 volte 

Aumentare il volume: In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

Abbassare il volume: In conversazione premere ripetutamente **VOLUME —**

Accedere al menù: Ruotare verso l'alto **SEEK +** seguito da **SEEK — 2** volte

Scorrere il menù: **VOLUME +** per avanzare e **VOLUME —** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata premendo: 
Annullare la funzione premendo 

MODALITA' AUDIOSTREAMING (solo con MK6000)

Entrare in modalità audio streaming: Premere 3 volte 

Canzone seguente: Ruotare verso l'alto **SEEK (+)**

Canzone precedente: Ruotare verso il basso **SEEK (—)**

Pausa/play: Premere 

Alzare il volume: Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume: Premere **VOLUME (—)**

Tornare in modalità vivavoce: Premere 

Per resettare il car kit
PREMERE VOLUME — SEGUITO DA VOLUME + PER 5 VOLTE
(— + — + — + — + — +)