

Rispondere a una chiamata:

Premere **VOLUME +**

Riagganciare una chiamata :

Premere **VOLUME —**

Rifiutare una chiamata in entrata:

Premere **VOLUME —**

Chiamata vocale:

Premere **VOLUME +** seguito da **VOLUME —**

Ripetere l'ultima chiamata:

Premere velocemente **VOLUME +** seguito da una pressione breve del **VOLUME —**

Passare a modo privato:

In conversazione premere **VOLUME +**

Ritornare modo vivavoce:

In conversazione premere VOLUME + seguito da VOLUME —

Aumentare il volume:

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +** seguito da **VOLUME —**

Abbassare il volume:

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME —** seguito da **VOLUME +**

Accedere al menù:

Premere in sequenza **SEEK +** seguito da **SEEK —** 2 volte
(**SEEK + SEEK — SEEK + SEEK —**)

Scorrere il menù:

Premere **VOLUME +** seguito da **VOLUME —** per avanzare
e **VOLUME —** seguito da **VOLUME +** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata:

Premere **VOLUME +**

Annullare la funzione:

Premere **VOLUME —**

Per resettare il car kit **PREMERE VOLUME — SEGUITO DA VOLUME +**
PER 5 VOLTE

(**— + — + — + — + — +**)



I comandi al volante DODGE sono situati nella parte posteriore delle razze volante

