

Rispondere: Premere



Riagganciare: Premere



Rifiutare una chiamata: Premere



Chiamata vocale: Premere



Ripetere l'ultima chiamata: Premere per 2 secondi



Modalità privata/Ritorno in vivavoce: In conversazione premere



Aumentare il volume: In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

Abbassare il volume: In conversazione premere ripetutamente **VOLUME -**

Accedere al menù: Premere in sequenza **SEEK +** seguito da **SEEK -** 2 volte  
(**SEEK + SEEK - SEEK + SEEK -**)

Scorrere il menù: **VOLUME +** per avanzare e **VOLUME -** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata premendo:



Annullare la funzione premendo



Per resettare il car kit

PREMERE **VOLUME -** SEGUITO DA **VOLUME +** PER 5 VOLTE

( - + - + - + - + - + )



**Rispondere:** Premere **MODE**

**Riagganciare:** Premere **MODE** per **2** secondi

**Rifiutare una chiamata:** Premere **MODE** per **2** secondi

**Chiamata vocale:** Premere **MODE**

**Ripetere l'ultima chiamata:** Premere **MODE** per **2** secondi

**Modalità privata/Ritorno in vivavoce:** In conversazione premere **MODE**

**Aumentare il volume:** In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

**Abbassare il volume:** In conversazione premere ripetutamente **VOLUME —**

**Accedere al menù:** Premere in sequenza **SEEK +** seguito da **SEEK — 2** volte

**Scorrere il menù:** **VOLUME +** per avanzare e **VOLUME —** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata premendo: **MODE**

Annullare la funzione premendo per **2** secondi: **MODE**

Per resettare il car kit

PREMERE **VOLUME —** SEGUITO DA **VOLUME +** PER 5 VOLTE

( — + — + — + — + — + )



Modo d'uso con modelli dotati solo di TASTO MODE