

LandRover dal 2012 con display Touch-screen version 3



Installare dietro il monitor.

Vetture compatibili

Range Rover Evoque L538, Range Rover Sport, Discovery4 from year 2012, Freelander 3 con monitor 7 pollici.

Schermo touch screen generazione 3

Vettura	Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Dip 5	Dip 6
Vettura senza retrocamera OEM	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Vettura con retrocamera OEM	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON

Note: Funzioni dei Dip switch

Dip 1 – Attivazione sblocco video

Dip 2 – Retrocamera originale o aftermarket

Dip 3 – Genera l'icona TV

Dip 4 – NESSUNA FUNZIONE

Dip 5 – Resistenza di terminazione CAN BUS lato veicolo

Dip 6 – Resistenza di terminazione CAN BUS lato monitor

Se la vettura e' dotata di retrocamera originale o se installata successivamente, posizionare lo switch N. 2 in ON . Se installate una retrocamera aftermarket, vi consigliamo di utilizzare la nostra OAS00000 + il cavo adattatore ZCDVAS20. L'ingresso retrocamera sul monitor della vettura, e' il connettore fakra di colore viola.

Colori e posizioni cavi CAN BUS sul connettore del monitor

COLORE CAVI	POSIZIONE SUL CONNETTORE
● ARANCIO/GRIGIO	CAN-HIGH Pin 2
● ARANCIO/VIOLA	CAN-LOW Pin 1

Attenzione il colore dei cavi potrebbe variare

La visione delle immagini in movimento e' attivata in modo permanente senza recare alcun disturbo alla navigazione