

## SEAT CON SINGOLO TASTO TELEFONO

Rispondere ad una chiamata:	Premere	
Riagganciare o rifiutare una chiamata	Premere <b>2 secondi</b>	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere <b>2 secondi</b>	
Passaggio a privato:	Premere	
Ritorno a vivavoce:	Premere	
Alzare il volume voce e musica:	Premere <b>VOLUME +</b>	
Abbassare il volume voce e musica:	Premere <b>VOLUME -</b>	
Accedere al menù:	Premere <b>2 volte</b>	
Scorrere il menù in avanti :	Premere <b>VOLUME +</b>	
Scorrere il menu indietro:	Premere <b>VOLUME -</b>	
Confermare una funzione del menù:	Premere	
Annullare una funzione del menù:	Premere <b>2 secondi</b>	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere <b>3 volte</b>	
Canzone seguente:	Premere	
Canzone precedente:	Premere	
Uscire dalla modalità MUSICA:	Premere <b>2 secondi</b>	



ALHAMBRA 2006>

ALTEA 2004>

TOLEDO 2005>

IBIZA 2005-2008

IBIZA 2008>

LEON 2005>



## SEAT CON DOPPIO TASTO TELEFONO

Rispondere ad una chiamata:	Premere	
Riagganciare o rifiutare una chiamata	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere <b>2 secondi</b>	
Passaggio a privato:	Premere	
Ritorno a vivavoce:	Premere	
Alzare il volume voce e musica:	Premere <b>VOLUME +</b>	
Abbassare il volume voce e musica:	Premere <b>VOLUME -</b>	
Accedere al menù:	Premere <b>2 volte</b>	
Scorrere il menu in avanti :	Premere <b>VOLUME +</b>	
Scorrere il menù indietro:	Premere <b>VOLUME -</b>	
Confermare una funzione del menù:	Premere	
Annulare una funzione del menù:	Premere	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere <b>2 secondi</b>	
Canzone seguente:	Premere	
Canzone precedente:	Premere	
Uscire dalla modalità MUSICA:	Premere	



ALHAMBRA 2006>

ALTEA 2004>

TOLEDO 2005>

IBIZA 2005-2008

IBIZA 2008>

LEON 2005>

