







## SEAT singolo tasto telefono

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica	Premere	SEEK ►
		SEEK ◀
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Reset del viva voce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



ALHAMBRA 2006>

ALTEA 2004>

TOLEDO 2005>












IBIZA 2005-2008

IBIZA 2008>

LEON 2005>



## SEAT doppio tasto telefono

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere	
Rifiutare una chiamata:	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑ VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica:	Premere	SEEK ► SEEK ◀
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Reset del viva voce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da VOLUME ↑ 5 volte



ALHAMBRA 2006>

ALTEA 2004>

TOLEDO 2005>

IBIZA 2005-2008

IBIZA 2008>

LEON 2005>



SEAT CON SOLO TASTI AUDIO

Rispondere:	Premere	VOLUME ↑	
Riagganciare / rifiutare una chiamata:	Premere	VOLUME ↓	
Chiamata vocale:	Premere	VOLUME ↑	
	Seguito da	VOLUME ↓	
Richiamo ultimo numero:	Premere rapido	VOLUME ↑	
	Di seguito Premere 2 secondi	VOLUME ↓	
Modalità discreta/Modalità vivavoce:	Premere	VOLUME ↑	
Gestione volume:	<small>Aumentare</small> Premere	VOLUME ↑ seguito da	VOLUME ↓
	<small>Abbassare</small> Premere	VOLUME ↓ seguito da	VOLUME ↑
Entrare nel menù:	Premere	SEEK ►	
	Seguito da	SEEK ◀ 2 VOLTE	
Muoversi nel menù:	<small>Avanti</small> Premere	VOLUME ↑ seguito da	VOLUME ↓
	<small>Indietro</small> Premere	VOLUME ↓ seguito da	VOLUME ↑
Confermare/annullare funzioni del menù:	<small>Confermare</small> Premere	VOLUME ↑	
	<small>Annullare</small> Premere	VOLUME ↓	
Entrare/Uscire in modalità musica:	Premere	SEEK ►	
	Seguito da	SEEK ◀	
Muoversi fra le canzoni	<small>avanti</small> Premere	SEEK ►	
	<small>indietro</small> Premere	SEEK ◀	
Reset del vivavoce:	VOLUME ↓	Premere seguito da VOLUME ↑ per 5 volte	

Solo MKI9000



ALHAMBRA 2006>

ALTEA 2004>

TOLEDO 2005>

IBIZA 2005-2008

IBIZA 2008>

LEON 2005>

