

SKODA CON TASTO TELEFONO

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| Rispondere: | Premere |  |
| Riagganciare: | Premere 2 secondi |  |
| Rifiutare una chiamata: | Premere 2 secondi |  |
| Chiamata vocale: | Premere |  |
| Richiamo ultimo numero: | Premere 2 secondi |  |
| Modalità discreta: | Premere |  |
| Modalità vivavoce: | Premere |  |
| Alzare il volume: | Premere | VOLUME ↑ |
| Abbassare il volume: | Premere | VOLUME ↓ |
| Entrare nel menu: | Premere 2 volte | SEEK ► Seguito da ◀ SEEK |
| Muoversi nel menu: | Premere | VOLUME ↑ VOLUME ↓ |
| Confermare le funzioni del menù: | Premere |  |
| Annullare le funzioni del menù: | Premere 2 secondi |  |
| Reset del viva voce: | Premere | VOLUME ↓ seguito da |
| | | VOLUME ↑ 5 volte |



OCTAVIA 2004>
 SUPERB 2008>
 ROOMSTER 2009>
 YETI 2009>
 SCOUT 2010>



SKODA SENZA TASTI TELEFONO

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| Rispondere: | Premere |  |
| Riagganciare: | Premere 2 secondi |  |
| Rifiutare una chiamata: | Premere 2 secondi |  |
| Chiamata vocale | Premere | SEEK ► Seguito da ◀ SEEK |
| Richiamo ultimo numero | Premere | ◀ SEEK Seguito da SEEK ► |
| Modalità discreta/Modalità vivavoce: | Premere | SEEK ► Seguito da ◀ SEEK |
| Alzare il volume: | Premere | VOLUME ↑ |
| Abbassare il volume: | Premere | VOLUME ↓ |
| Entrare nel menu: | Premere 2 volte | SEEK ► Seguito da ◀ SEEK |
| Muoversi nel menu: | Premere | VOLUME ↑ VOLUME ↓ |
| Confermare le funzioni del menù: | Premere |  |
| Annullare le funzioni del menù: | Premere 2 secondi |  |
| Reset del viva voce: | Premere | VOLUME ↓ seguito da VOLUME ↑ 5 volte |



OCTAVIA 2009>
SUPERB 2008>
ROOMSTER 2009>
YETI 2009>
SCOUT 2010>

Per i modelli Skoda 2008> non dotati di tasto telefono, resettare il software dedicato agendo sul tastino interno alla centralina e portarlo a 5 LAMPEGGI
Come descritto nel manuale di installazione

