












SKODA CON SINGOLO TASTO TELEFONO

Rispondere ad una chiamata:	Premere 
Riagganciare/rifiutare una Chiamata:	Premere 2 secondi 
Chiamata vocale:	Premere 
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi 
Passaggio a privato:	Premere 
Ritorno a vivavoce:	Premere 
Alzare il volume:	Premere VOLUME +
Abbassare il volume:	Premere VOLUME —
Accedere al menù:	Premere in sequenza SEEK — seguito da SEEK + 2 VOLTE
Scorrere il menù in avanti :	Premere VOLUME +
Scorrere il menù indietro:	Premere VOLUME —
Confermare una funzione del menù:	Premere 
Annullare una funzione del menù:	Premere 2 secondi 
Accedere alla rubrica rapidamente:	Premere 2 volte 
Scorrere avanti nella rubrica:	Premere VOLUME +
Scorrere indietro nella rubrica:	Premere VOLUME —
Confermare il nome selezionato:	Premere 
Chiamare il nome selezionato:	Premere 














SKODA

OCTAVIA

2004-2008



SKODA CON DOPPIO TASTO TELEFONO

Rispondere ad una chiamata:	Premere	
Riagganciare/rifiutare una Chiamata:	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Passaggio a privato:	Premere	
Ritorno a vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere VOLUME +	
Abbassare il volume:	Premere VOLUME —	
Accedere al menù:	Premere in sequenza SEEK — seguito da SEEK + 2 VOLTE	
Scorrere il menù in avanti :	Premere VOLUME +	
Scorrere il menù indietro:	Premere VOLUME —	
Confermare una funzione del menù:	Premere	
Annullare una funzione del menù:	Premere	
Accedere alla rubrica rapidamente:	Premere 2 volte	
Scorrere avanti nella rubrica:	Premere VOLUME +	
Scorrere indietro nella rubrica:	Premere VOLUME —	
Confermare il nome selezionato:	Premere	
Chiamare il nome selezionato:	Premere	



SKODA

OCTAVIA

2004-2008



SKODA SENZA TASTO TELEFONO

Rispondere ad una chiamata:	Premere	VOLUME +
Riagganciare/rifiutare una Chiamata:	Premere	VOLUME —
Richiamo ultimo numero:	Premere rapidamente	VOLUME +
	Seguito da un pressione lunga del	VOLUME —
Chiamata vocale:	Premere Seguito da	VOLUME + VOLUME —
Passaggio a privato:	Premere	VOLUME +
Ritorno a vivavoce:	Premere Seguito da	VOLUME + VOLUME —
Alzare il volume:	Premere Seguito da	VOLUME + VOLUME —
Abbassare il volume:	Premere Seguito da	VOLUME — VOLUME +
Accedere al menù:	Premere in sequenza seguito da 2 VOLTE	SEEK — SEEK +
Scorrere nel menu e nella rubrica:	Avanti Premere Seguito da	VOLUME + VOLUME —
	Indietro Premere Seguito da	VOLUME — VOLUME +
Confermare una funzione del menù:	Premere	VOLUME +
Annullare una funzione del menù:	Premere	VOLUME —
Confermare il nome selezionato:	Premere	VOLUME +
Chiamare il nome selezionato:	Premere	VOLUME +



SKODA
OCTAVIA
2004-2008

