



MASERATI Quattroporte 2006>

Rispondere: Premere 

Riagganciare: Premere 

Rifiutare una chiamata: Premere 

Chiamata vocale: Premere 

Ripetere l'ultima chiamata: Premere  per **2** secondi


Modalità privata/Ritorno in vivavoce: In conversazione premere 


Aumentare il volume: In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

Abbassare il volume: In conversazione premere ripetutamente **VOLUME —**

Accedere al menù: Premere in sequenza **SEEK +** seguito da **SEEK — 2** volte
(**SEEK + SEEK — SEEK + SEEK —**)

Scorrere il menù: **VOLUME +** per avanzare e **VOLUME —** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata premendo: 


Annulare la funzione premendo: 

MODALITA' AUDIOSTREAMING (solo con MK6000)

Entrare in modalità audio streaming: Premere **2** volte 


Canzone seguente: Premere **SEEK +**

Canzone precedente: Premere **SEEK —**

Pausa/play: Premere 

Alzare il volume: Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume: Premere **VOLUME (—)**

Tornare in modalità vivavoce: Premere  per **2** secondi



Per resettare il car kit PREMERE **VOLUME —** SEGUITO DA **VOLUME +** PER 5 VOLTE

(— + — + — + — + — +)

