

MERCEDES

Rispondere ad una chiamata:	Premere	
Riagganciare/rifiutare una Chiamata:	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Passaggio a privato:	Premere	
Ritorno a vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere VOLUME +	
Abbassare il volume:	Premere VOLUME -	
Accedere al menù:	Premere in sequenza SEEK - seguito da SEEK + 2 VOLTE	
Scorrere il menù in avanti :	Premere VOLUME +	
Scorrere il menù indietro:	Premere VOLUME -	
Confermare una funzione del menù:	Premere	
Annullare una funzione del menù:	Premere	
Accedere alla rubrica rapidamente:	Premere 2 volte	
Scorrere avanti nella rubrica:	Premere VOLUME +	
Scorrere indietro nella rubrica:	Premere VOLUME -	
Confermare il nome selezionato:	Premere	
Chiamare il nome selezionato:	Premere	



MERCEDES

CLASSE A,C,E,CL,CLS,CLK
2004>

CLASSE B 2005>

ML,R,GL 2005>

CLASSE S 2006>

VITO,VIANO 2006>

