OPEL AGILA 2007>

Rispondere
Premere il tasto **MODE**

Riagganciare
Premere **il tasto ENTER**

Rifiutare una chiamata
Premere **il tasto ENTER**

Eseguire una chiamata vocale
Premere il tasto **MODE**

Ripetere l'ultima chiamata
Premere il tasto **MODE per 2 secondi**

Modalità privata
In conversazione premere il tasto **MODE**

Ritorno in modalità viva voce
In conversazione premere il tasto **MODE**

Aumentare il volume di ascolto
In conversazione Premere **VOLUME +**

Abbassare il volume di ascolto
In conversazione Premere **VOLUME —**

Accedere al menù
Premere **SEEK +** seguito da **SEEK —** per 2 volte ∧∨∧∨

Scorrere il menù
Premere **VOLUME +** per avanzare
Premere **VOLUME —** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata premendo MODE
Annullare la funzione premendo ENTER

Per fare il RESET del vivavoce
Premere in sequenza alternativamente **VOLUME —**
seguito da **VOLUME +** per **5** volte:

(— + — + — + — + — +)

FUNZIONI AUDIOSTREAMING "SOLO CON MK6000"

Entrare in modalità audiotreaming
Premere **3 volte** il tasto **MODE**

Canzone seguente
Premere **SEEK +**

Canzone precedente
Premere **SEEK —**

Pausa/play
Premere il tasto **MODE**

Alzare il volume
Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume
Premere **VOLUME (—)**

Tornare in modalità vivavoce
Premere per **2 secondi** il tasto **MODE**