CHRYSLER 300c Vojager,Pt cruiser 2006>

Rispondere a una chiamata:
Premere **VOLUME +**

Riagganciare una chiamata :
Premere **VOLUME —**

Rifiutare una chiamata in entrata:
Premere **VOLUME —**

Chiamata vocale:
Premere **VOLUME +** seguito da **VOLUME —**

Ripetere l'ultima chiamata:
Premere velocemente **VOLUME +** seguito da una pressione breve del **VOLUME —**

Passare a modo privato:
In conversazione premere **VOLUME +**

Ritornare modo vivavoce:
In conversazione premere VOLUME + seguito da VOLUME —

Aumentare il volume:
In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +** seguito da **VOLUME —**

Abbassare il volume:
In conversazione premere ripetutamente **VOLUME —** seguito da **VOLUME +**

Accedere al menù:
Premere in sequenza **SEEK +** seguito da **SEEK —** **2** volte
(SEEK + SEEK — SEEK + SEEK —)

Scorrere il menù:
Premere **VOLUME +** seguito da **VOLUME —** per avanzare
e **VOLUME —** **seguito da VOLUME +** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata:
Premere VOLUME +

Annullare la funzione:
Premere VOLUME —

Per resettare il car kit PREMERE VOLUME — SEGUITO DA VOLUME +
PER 5 VOLTE
(— + — + — + — + — +)

CHRYSLER

I comandi Vojager sono situati nella parte posteriore delle razze volante



300C