CONTROLLO FUNZIONI CON CK3000 EVOLUTION e MK6000

Rispondere
Premere il tasto **MODE**

Riagganciare
Premere il tasto **MODE** per **2 secondi**

Rifiutare una chiamata
Premere il tasto **MODE** per **2 secondi**

Eseguire una chiamata vocale
Premere il tasto **MODE**

Ripetere l'ultima chiamata
Premere il tasto **MODE** per **2 secondi**

Modalità privata
In conversazione premere il tasto **MODE**

Ritorno in modalità viva voce
In conversazione premere il tasto **MODE**

Aumentare il volume di ascolto
In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

Abbassare il volume di ascolto:
In conversazione premere ripetutamente **VOLUME—**

Accedere al menù
Premere in sequenza **SEEK +** seguito **SEEK —** 2 volte
(SEEK + SEEK — SEEK + SEEK —)

Scorrere il menù
Premere **VOLUME +** per avanzare
Premere **VOLUME —** per retrocedere

Confermare la funzione del menù desiderata premendo il tasto MODE
Annullare la funzione premendo MODE per 2 secondi

Per resettare il car kit

PREMERE **VOLUME —** SEGUITO DA **VOLUME +** PER **5** VOLTE
(— + — + — + — + — +)

FUNZIONI AUDIOSTREAMING "SOLO CON MK6000"

Entrare in modalità audiotreaming
Premere **2 volte** il tasto **MODE**

Canzone seguente
Premere **SEEK (+)**

Canzone precedente
Premere **SEEK (—)**

Pausa/play
Premere il tasto **MODE**

Alzare il volume
Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume
Premere **VOLUME (—)**

Tornare in modalità vivavoce
Premere per **2 secondi** il tasto **MODE**